



Nets Desk 3500 (vasemmalla) ja Nets Move 3500 (oikealla)



Nets Lane 3000 (vasemmalla) ja Nets iSMP4 (oikealla)

1. Nets maksupäätteiden yhteensopivuus

Maksupäätte voi olla ns. erillispäätte tai Vektori Kassa sovellukseen yhdistetty eli integroitu.

Erillispäätte

- Kassa ei ole yhteydessä maksupäätteeseen, asiakkaalta veloitettava summa syötetään maksupäätteelle manuaalisesti
- Mikäli maksupäätteessä on kuittitulostin, se tulostaa asiakkaalle kuitin vain korttimaksutapahtumasta. Kuitti ei ole kassakuitti, se ei sisällä tuotetietoja, eikä ALV erittelyä.

Integroitu

- Kassa ohjaa maksupäätettä, asiakkaalta veloitettava summa siirtyy automaattisesti maksupäätteelle
- Mikäli maksupäätteessä on kuittitulostin, se tulostaa asiakkaalle yhden kassakuitin joka sisältää tuotetiedot, ALV erittelyn, sekä korttimaksutapahtuman tiedot
- Maksupäätte voi tulostaa kassakuitin myös käteismaksulle
- Kassa ohjaa maksupäätettä myös palautustapahtumissa
- Maksupäätte käyttää kassayhteyden Nets Connect@Cloud rajapintaa

Yhteensopivat integroidut Nets maksupäatemallit

- Nets Desk 3500
- Nets Move 3500
- Nets Lane 3000
- Nets iSMP4

2. Yhteystyyppi

Nets Connect@Cloud

3G/4G: -

Wi-Fi: Move 3500, iSMP4

Ethernet: Lane 3000, Desk 3500

3. Vektori Kassa sovellus ja Nets maksupäätteen yhdistäminen


Avaa laitteessa Vektori Kassa sovellus ja yhdistä maksupäätte seuraavasti:

Valitse **Toiminnot** (puhelinversiossa oikea yläkulma rattaan kuva) -> **Asetukset** -> **Maksupäätte**

Valitse **Valittu maksupäätte** valikosta: **Nets**

Valitse **Laitteen tunnus** alasvetovalikosta maksupäätteen ID numero ja paina **Tallenna**.

(Mikäli alasvetovalikossa ei näy mitään, maksupäätteessä ei ole vielä integraatiovalmiutta. Pyydä jälleenmyyjältäsi maksupäätteeseen Nets Connect@Cloud integraatio, sekä siihen liittyvät tunnukset.)



The screenshot shows a settings window titled "Asetukset" with a close button (X) in the top right corner. Below the title, there are three tabs: "Yleiset", "Tulostin", and "Maksupäätte", with "Maksupäätte" being the active tab. Under the "Maksupäätte" tab, there is a section titled "Valittu maksupäätte" with a dropdown menu showing "Nets". Below that is a section titled "Laitteen tunnus" with a dropdown menu showing "17990292". At the bottom of the window, there are two buttons: "Peruuta" (grey) and "Tallenna" (blue).

HUOM! Mikäli käytössäsi on useita kassoja, sinulla tulee olla yksi maksupäätte jokaista kassaa kohden. Kaksi kassaa ei voi käyttää samaa maksupäätettä.

4. Vektori Kassa sovellus ja Nets maksupäätteen käyttö

Valitse Vektori Kassa sovelluksessa myytävät tuotteet ja paina **Maksu** painiketta

Valitse maksutavaksi: **Kortti**

The screenshot shows the VektoriKassa POS interface. On the left, there is a table of items:

TUOTE	MÄÄRÄ	Ä-HINTA	YHTEENSÄ
Da Capo	1	0,20	0,20
Pätkis	1	0,14	0,14
Alennuksia yhteensä	0,00	Veroton yhteensä	0,30
Verot yhteensä	0,04	YHTEENSÄ	0,34
Korttimaksu			0,34
Maksettu yhteensä			0,34

Below the table are two buttons: 'Keskeytä' (orange) and 'Takaisin' (green). On the right, there is a 'MAKSETTAVAA' section showing a total of 0,00. Below this is a numeric keypad with buttons for digits 0-9, a 'Tyhjennä' button, and three payment method buttons: 'Kortti', 'Käteinen', and 'Muut'. At the bottom right, there are buttons for 'Kaikki', 'Virvokkeet', 'Makeiset', and 'Ruoka'.

Tarkista kuitin esikatselunäkymän tiedot ja valitse **Hyväksy & Veloita**

The screenshot shows the 'Myyntin esikatselu' (Sales preview) screen. It features a summary of the transaction and a list of items with their prices. At the top, there are two buttons: 'Takaisin korjaamaan' (orange) and 'Hyväksy & Veloita' (green). The summary includes:

- KIOSKI**
- Volttikatu 4, 70700 Kuopio
- NettiTieto Oy, 1562751-9
- Avoinna sopimuksen mukaan
- 21.5.2021 00:25
- Myyjä: Itsepalvelu

The item list is as follows:

Da Capo	0,20
Pätkis	0,14
YHTEENSÄ	0,34 €
Korttimaksu	0,34 €
Veroton	0,30 €
Alv. 14%	0,04 €
YHT.	0,34 €

On the right side, there is a summary of the total amount: **YHTEENSÄ 0,34**, **Alennuksia yhteensä 0,00**, and **Maksettu 0,00**. Below this, the payment method is set to **Korttiveloitus 0,34**. There are also buttons for '+ Lisää tekstiä' and a checkbox for 'Lähetä kuitti'. At the bottom, it says 'Kiitos käynnistä,'.

Asiakkaalta veloitettava summa siirtyy nyt automaattisesti maksupäätteelle ja maksupääte odottaa asiakasta.

Maksutapahtuma onnistui: Sovellus tulostaa kuitin ja on valmis ottamaan vastaan seuraavan myyntitapahtuman.

Maksutapahtuma epäonnistui: Sovellus palauttaa virheilmoituksen. Voit nyt:

- Yrittää korttimaksua uudelleen valitsemalla **Hyväksy & Veloita**
- Valita **Takaisin korjaamaan** ja vaihtaa maksutavan esimerkiksi käteismaksuksi
- Valita **Takaisin korjaamaan** ja **Keskeytä** peruuttaaksesi myyntitapahtuman kokonaan

5. Nets Move 3500 koskevat lisäasetukset

Poista käytöstä Kauppiaan kuitti

Aseta Nets maksupäätteeltä kauppiaan kuitti (KOPIOI AINA) pois käytöstä.

Lue maksupäätteessä Nets kauppiaskortti ja näppäile koodi 6 - 1 - 1 niin pääset Asetusvalikon ensimmäiseen kohtaan (Terminal ID). Asetusvalikossa voi liikkua nuoli ylös/alas näppäimillä, etsi valikosta kohta **Kopioi aina**.

Aseta **Kopioi aina** asetus pois päältä vihreän näppäimen ja nuolinäppäimen avulla ja poistu asetuksista painamalla pari kertaa punaista painiketta, jonka jälkeen maksupäätte käynnistyy uudelleen.

Kassa ei saa yhteyttä maksupäätteeseen

Tarkista että maksupäätte on yhdistetty käytössä olevaan Wi-Fi verkkoon (ei 3G/4G). Katso erillisen Nets ohjeen kohta Move/3500:n Wi-Fi asetukset.

Mobiilidata ei ole käytössä kun maksupäätteen yhteysasetuksiin (kauppiaskortti - 6 - 1 - 2) on määritelty yhteystavaksi (Komm. typ) = Wifi.

6. Nets asiakastuki

Nets maksupäätteeseen liittyvissä ongelmissa sinua avustaa jälleenmyyjä, tai Nets asiakastuki, puh. 010 80 40 40